

## Instruções de trava de impressão digital

1. No estado inicial, o fechamento da impressão digital pode ser ativado para qualquer impressão digital.

2. Digite a impressão digital

Toque na cabeça da impressão digital com o dedo para ativar a trava de impressão digital. As luzes vermelha e azul iniciais piscam ao mesmo tempo. Pressione o botão de reinicialização com a agulha Quando as luzes vermelha e azul piscam alternadamente, pressione a impressão digital 3 vezes.

3. Digite mais impressões digitais.

Acione a luz azul da trava de impressão digital, pressione o botão de reinicialização com a agulha, ouça duas gotas (luzes vermelha e azul ao mesmo tempo) e use a impressão digital para verificar uma vez, as luzes vermelha e azul piscam alternadamente e pressione a nova impressão digital 3 vezes. (Maximo 100 impressões digitais)

4. Restaurar configurações de fábrica

Ative a trava de impressão digital, pressione o botão de reset por 5 segundos, ouça três cliques (luzes vermelha e azul ao mesmo tempo) e, em seguida, verifique uma vez com a impressão digital inserida para restaurar as configurações de fábrica.

Nota: A espessura da porta universal especial de aço quadrado é de 5-10cm, não há necessidade de serra curta, não há necessidade de instalar a mola. Quando a placa de aço quadrada é inserida na alça externa, ela não pode ser puxada para fora. E confirme que a direção de abertura esquerda e direita vira o aço quadrado para a posição (vire à esquerda para a esquerda, vire à direita para a direita)!

### CARTÃO DE GARANTIA

NOME DO PRODUTO		MODELO	
DATA DE COMPRA		LOJA DE COMPRA	
CAUSA			
PROCESSO			
NOME DO CLIENTE		SEXO	
TELEFONE		CEP	
ENDEREÇO			